



### **Pasos para la configuración de tu lector 1663**

Estos códigos te ayudan para vincular tu lector por primera vez, si en algún momento tu lector deja de reconocer los productos de tu tienda o no logras vincularlo con tu tableta Tiendatek.

Como principio debes entender que cada código es una instrucción para tu lector, si tú lector no emite ningún sonido al leer cada código, la configuración podría no ser la adecuada en dado caso llamar al área de Soporte Técnico (01-800-767-9133)

**Paso 1 (Código de vinculación):**



**Paso 7 (Configuración Código6):**



**Paso 2 (Configuración Código1):**



**Paso 8 (Configuración Código7):**



**Paso 3 (Configuración Código2):**



**Paso 9 (Configuración Código8):**



**Paso 4 (Configuración Código3):**



**Paso 10 (Configuración Código9):**



**Paso 5 (Configuración Código4):**



**Paso 11 (Configuración Código10):**



**Paso 6 (Configuración Código5):**



**Cuidado:**  
"Reset de lector solo si es necesario"