


2. Configurar el lector para que éste no se apague automáticamente:

1)  Enter Setup


2) Auto Off after 0~254 minutes (*10)

101000

3) 0

109900

4) Validate

109994

5) Power-Saving after 0~254 minutes (*2)

101021

6) 0

109900

7) Validate

109994

8)  Update